



## AGS Login Koder

## GMS CE Panel-PC

### Koder

Inloggning möjliggör att olika användare kan tillåtas att köra olika processer i programmet. Tanken med inloggning är att säkerställa mätsystemets funktion och att förhindra för obehöriga att förstöra systemets noggrannhet.

Notera, detta är standard vid leverans och att administratören kan ändra dessa koder.

### Inte inloggad

Användaren kan nå de flesta processerna för att kunna läsa av mätsystemet men varken kalibrera eller ändra styrparametrar.

### Operatör, kod 1212

En operator kan kalibrera AGS givarna men inte ändra parametrar.

### Service, kod 2730

Koden är avsedd för servicepersonal med tillåtelse att ändra parametrar och utföra kalibrering, dock inte av AGS givaren under drift.

### Kontakt

Utveckling, produktion och underhåll:

#### Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

Telefax: 08-556 477 29

E-post: [service@dametric.se](mailto:service@dametric.se)

Websida: [www.dametric.se](http://www.dametric.se)