

- A Tag ur CMD-RM1, CMI-RM1 och närliggande kort för att komma åt bättre.
- B Montera den extra kortstyrskenan med ett monterings hål (synligt) mellanrum till vänster om CMI-RM1 nedre kortskena, dvs i jämn höjd med CMA-RM1 frontplåt.
- C Tag ur eventuellt gammalt förlängningskort och anslut det nya, glöm ej att skruva fast det med en 3*5 skruv plus bricka.
- D Använd det två strapparna i plast för att fixera kablarna i den extra kortstyrskenan, så att det inte finns någon risk att de inte hakar i närliggande kort.
- E Anslut de urtagna korten samt CMA-RM1 frontplåt.

