




AT-10E

8396943



VINKELGIVARE
TILL BERGER-LAHR STEGMOTOR
MONTERINGSANVISNING



INNEHÅLL:

- 1. RESERVDELSLISTA**
- 2. MONTERINGSANVISNING**
- 3. JUSTERINGSANVISNING**
- 4. INKOPPLINGSANVISNING**

1. RESERVDELSLISTA

D/A-NUMMER	SKC NUMMER	BENÄMNING
IG-8		INDUKTIV GIVARE 8mm
IGH-8		HÅLLARE FÖR IG8
AT-KAM		KAMHJUL
LÅDA 125*80 AL		ALUMINIUMLÅDA
62GB CHASS		6-POL KONTAKT

2. MONTERINGSANVISNING

- Demontera de 4 skruvar som håller bakstycke på stegmotorn. OBS, demontera endast skruvarna, ej bakstycket.
- Montera lådan på stegmotorn med 4 st rostfria skruvar, MCS M3*20. Täta med silikonlim mellan låda och stegmotor. Vänd lådan så att kontakten är vänd åt samma håll som kabelutgången på stegmotorn.
- Montera kamhjulet på stegmotoraxeln och lås med insettstoppskruven. Kamhjulet monteras så att 1 mm spalt erhålles mot botten i lådan.
- Montera givarna i hållarna och montera dessa i botten på lådan. Under vardera hållare skall som distans ligga en M5 mutter.
- Löd in givarna enligt kretsschema nedan.

3. JUSTERINGSANVISNING

- Justera givarna så att när centrum på en givare är mitt för en kant så skall centrum på den andra givaren vara mitt för en kam eller mitt för ett urtag. Avståndet mellan givaren och kamhjulet skall vara 0.75 ± 0.1 mm.
- Lås fästskruvarna för hållarna med Loctite 290-lim.

4. KRETSSCHEMA

